
スライド式ラック「ストッパー」組立説明書

SR-C ST N型

製造番号




梱包表

梱 包	番号	梱	包 名	部 材 名
				ラックストッパー
ST2N型	L5-7001	スト	ッパー	ビ ス 袋
				取 扱 説 明 書 袋
				ラックストッパー
ST3N型	L5-7002	スト	ッパー	ビ ス 袋
				取 扱 説 明 書 袋

付属部品

袋名					Þ		数量		
衣	衣 石		<u></u>		10		2N型	3N型	
ピ	ス	袋	トラス小ネジ			M5>	< 10	6	9
取权型四妻代			取	扱	説	明	書	2	3
取扱説明書袋		組	$\overrightarrow{\Lambda}$	説	明	書	1	1	

●ストッパーの取付





成田工場 千葉県富里市美沢11-1 0476(90)0711代

本 社 大 阪 06(6392)5321代 札幌支店 札 幌 011(232)3017代 東京支店 東 京 03(3633)6551代 名古屋支店 名古屋 0586(77)7561代 大阪支店 大 阪 06(6392)5556代 営業所 盛 岡 019(648)2220代 仙 台 022(235)4380代

埼 玉 048(667)9381代 神奈川 045(316)3901代 静 岡 054(237)5375代 岡 山 086(297)9100代 広 島 082(294)9181代

ム 島 082(294)9181(代) 福 岡 092(482)8112代)

出 張 所 東京西 042(567)1338代) ホームセンター課 03(3633)6552代)